

Guía Paso a Paso: Conectar Epson L1250 a Wi-Fi

Esta guía explica cómo conectar tu impresora Epson L1250 a una red Wi-Fi desde cero, usando la app Epson Smart Panel en tu celular. Esta es la forma más confiable cuando el software de Windows no pide SSID ni contraseña.

Paso 1: Preparar la impresora

- Enciende la impresora Epson L1250.
- Asegúrate de que esté en modo de configuración Wi-Fi:
 - Mantén presionado el botón de Wi-Fi durante al menos 10 segundos.
 - Las luces Wi-Fi deben comenzar a parpadear (modo configuración o 'setup').

Paso 2: Usar la app Epson Smart Panel

- Conéctate a la red Wi-Fi desde tu celular.
- Descarga la app Epson Smart Panel desde Play Store o App Store.
- Abre la app y acepta los permisos necesarios.
- Selecciona 'Agregar impresora' o 'Configurar nueva impresora'.
- Elige tu modelo: Epson L1250.
- La app detectará la impresora en modo configuración.
- Elige tu red Wi-Fi y escribe la contraseña.
- Espera mientras se conecta. Esto puede tardar hasta 2 minutos.
- Una vez conectada, recibirás una confirmación.

Paso 3: Confirmar conexión exitosa

La impresora dejará de parpadear y mostrará una luz fija en el ícono Wi-Fi. Eso indica que está conectada a tu red inalámbrica correctamente.

Paso 4: Instalar en la PC con Windows

- Asegúrate de que la PC esté conectada a la misma red Wi-Fi.
- Descarga el software desde: <https://www.epson.com/>
- Busca tu modelo 'Epson L1250' y descarga el instalador para Windows.
- Ejecuta el instalador y selecciona 'Conexión inalámbrica (Wi-Fi)'.
- El instalador detectará automáticamente la impresora en red.

- Finaliza la instalación siguiendo las instrucciones.

¿Y si no aparece en la PC?

Si la impresora no se detecta automáticamente, puedes agregarla manualmente en Windows: ve a 'Panel de control > Dispositivos e impresoras > Agregar una impresora', y espera que aparezca. También puedes agregarla por dirección IP desde la misma opción si conoces su IP.